



# Handleiding Storax Antislip Coating

**ATTENTIE:** De ruimte dient goed geventileerd te worden.

## 1. REINIGEN

Reinig de ondergrond zorgvuldig met water en maak het vervolgens goed droog.

## 2. ONTVETTEN

Schenk de ontvetter in een glazen kommetje en deponer daar het meegeleverde witte tabletje in. Het tabletje verandert vervolgens in een doekje. Neem het doekje uit de ontvetter en reinig daarmee de ondergrond. Droog het vervolgens goed na met een stukje keukenrol of iets dergelijks.

## 3. AFPLAKKEN

Met het meegeleverde plakband kunt u nu het aan te brengen oppervlak afplakken. Dit kan op verschillende manieren.

## 4. MENGEN

Voor het mengen van het materiaal, schenkt u de inhoud van het bruine flesje (component 2) bij in het blikje (component 1). Roer vervolgens alles 1 minuut heel goed door elkaar met het meegeleverde houten roerstaafje.

## 5. AANBRENGEN

Giet het mengsel in het meegeleverde verfbakje en breng met het tevens meegeleverde rollertje de antislip gelijkmatig aan op het afgeplakte oppervlak

## 6. KLAAR!

Verwijder tot slot het plakband en laat alles minimaal 24 uur drogen. Na 24 uur is het oppervlak weer te gebruiken.