




P3



RENOVATIE VAN LOKALEN DIE NIET AL TE INTENSIEF WORDEN GEBRUIKT

- ✓ Snelle binding
- ✓ Kan op anhydrietdekvloer (calciumsulfaat) en oude kunststof vloerstenen worden aangebracht
- ✓ Geschikt voor gebruik op een vloer met hydraulische vloerverwarming

Verbruik

1,5 kg/m² en per mm dikte

Bewaren

Kan zes maanden lang in zijn gesloten originele verpakking worden bewaard, zonder contact met de vloer, in een droog lokaal waar een matige temperatuur heerst en waar lichte ventilatie is voorzien.

Verpakking

Zak van 25 kg

KENMERKEN EN PRESTATIES

Uitzicht: geelachtig poeder
Samenstelling: hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen en speciale toelagstoffen
Dichtheid van het poeder: 1,1
Dichtheid van de verharde mortel: 1,8

PRESTATIES GEMETEN BIJ +20 °C

Hechting op beton	> 1 MPa
Druksterkte na 28 dagen	20 MPa
Buigsterkte na 28 dagen	6 MPa
Thermische stabiliteit	-30 °C tot +80 °C
Conform de norm NF EN 13813	JA

TOEPASSINGSGBIED

Bestemming

- Zelfnivellerend uitvlakmiddel voor binnenvloeren van het P3-type in het kader van een renovatieproject.
- Vangt vlakheidsfouten en onregelmatigheden in de ondergrond op.

	Aanbrengdikte
Binnenvloer P2	1 tot 10 mm
Binnenvloer P3	3 tot 10 mm
Oude ondergrond	3 tot 10 mm
Vloer met vloerverwarmingssysteem met water (al dan niet omkeerbaar)	Afhankelijk van het type lokaal
Anhydrietdekvloer (calciumsulfaat)	maximaal 8 mm en afhankelijk van het type lokaal

	Minimale wachttijd vóór bedekking van het vloerpleister bij een temperatuur van +20 °C
Tegelvloer	8 tot 24 u.
Vast tapijt	8 tot 24 u.
Verlijmd parket	48 tot 72 u.
Zwevend parket	48 tot 72 u.
Soepele vloerbedekking	24 tot 48 u.

PRÉPALISS 3 RÉNO ©VPI moet in elk geval worden bedekt.

Toegelaten ondergronden

	Primer	Verbruik	Wachttijd voor bedekking bij +20 °C
Beton en dekvloer van poreus cement	PRIMA CLASSIC ©VPI	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.
	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	100 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Beton en dekvloer van normaal poreus cement	PRIMA CLASSIC ©VPI	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.
	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	100 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Beton en dekvloer van gesloten cement	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	50 tot 100 g/m ²	45 min tot 24 u.
Dekvloer van calciumsulfaat	PRIMA PLÂTRE ©VPI	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.
	PRIMA UNIVERSEL** ©VPI	50 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Tegelvloer			
Halfflexibele kunststof vloerstenen			
Resten van bitumineuze, acryl-, neopreen- of epoxylijm	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	50 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Vloerverf (polyurethaan, epoxy)			

** Verdund met 20% water.

Uitgesloten ondergronden

Houten ondergronden.

Uitgesloten toepassingen

- Voortdurend natte vloer.
- Industriële vloer of vloer van een parkeergarage.
- Buiten.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- Geldende NF-DTU-norm en CPT
- DTU 65.14 en CPT 3164 voor vloeren met een vloerverwarmingssysteem met water
- QB-certificaat nr. 33 S 125
- CE-markering

Aanbrengvoorwaarden

Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +30 °C.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken.

U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Vorbereiding van de ondergronden

- De ondergrond moet zeker de eigenschappen hebben die worden voorgeschreven door de norm NF-DTU, het CPT of het desbetreffende technische advies.
- De ondergrond moet schoon en vast zijn en moet overal even stevig hechten. Er mogen ook geen elementen aanwezig zijn die de hechting kunnen bemoeilijken (ontkistingsolie, nabehandlingsproduct enz.). Verwijder het nabehandlingsproduct met een schuur-, glasparelstraal- of zandstraaltechniek.
- Bijt alle vlekken grondig af.
- Breng de perifere afdichtingen aan en houd bij het uitvlakken rekening met de uitzetvoegen van de ondergrond.
- Stel bij barsten een diagnose op en zorg dat ze worden behandeld voordat het vloerpleister wordt aangebracht.
- Breng de vereiste primer aan. Gebruik ÉPOFOND ARH (zie technische fiche op pagina 20) om het beton tegen opstijgend vocht te behandelen.
- Op vloer met vloerverwarming: Verwarm de vloer een eerste keer (in overeenstemming met de geldende NF-DTU of CPT). Schakel de verwarming 48 u. vóór het begin van de werken uit en schakel ze na de werken ten vroegste 48 u. na de plaatsing van de vloerbedekking of het voegwerk opnieuw geleidelijk in.
- Op anhydrietdekvloer (op basis van calciumsulfaat): De vochtigheidsgraad van de dekvloer moet minder bedragen dan 1% voor lokalen van het E1-type en 0,5% voor lokalen van het E2-type (carbideleestest). Op de dekvloer mag geen cementmelk of stof liggen.
- Op oude tegelvloer: Verwijder de elementen die niet hechten en vul op met een herstellingsmortel. Was met natronloog, spoel en laat drogen. Schuur als de tegels vet blijven.
- Op resten van bitumineuze lijm: Bijt af zonder solvent op basis van verzadigde vette alcohol.

Vorbereiding van het product

- Maak het product aan met een elektrische mengmachine die u 1 tot 2 minuten lang bij een laag toerental (500 tpm) laat draaien of gebruik een machine voor continue aanmaak (en controleer daarbij het waterdebiet).
- Aanmaakverhouding: 5,8 tot 6,2 l water per zak van 25 kg.
- Gebruik bij koud weer aanmaakwater met een temperatuur van meer dan 10 °C.
- Laat 3 min rusten.
- Meng opnieuw vóór gebruik.

Aanbrengen

TIJD VOOR AANBRENGEN BIJ +20 °C	
Opentijd voor zelfnivellering	20 min
Gebruiksduur van het mengsel	20 min
Wachttijd tussen gangen zonder aanbrengen van primer	6 tot 8 u.
Wachttijd voordat opnieuw over de vloer kan worden gelopen	3 u.
Wachttijd vóór het schuren	8 tot 24 u.

- Giet het pleister over de ondergrond en verdeel het met een roestvrijstalen gladmachine.
- Als een tweede laag nodig is, kunt u deze na 6 tot 8 u. aanbrengen. Na die termijn moet de PRIMA CLASSIC ©VPI primer worden aangebracht (zie technische fiche op pagina 16). De tweede laag mag niet zo dik zijn als de eerste. De dikte van de twee lagen samen mag de maximaal toegelaten dikte voor het pleister niet overschrijden.
- Zorg voor de nodige verdeelvoegen.
- Reinig de gereedschappen met water zolang het product nog niet droog is.
- Bescherm het bouwwerk de uren na het aanbrengen tegen wind en zon.